



rozebrání plochy před vstupem - zpětné položení bet. dlažby

- propojit vpust' s novou dešťovou kanalizací (zaústěna do vsaku)
- osadit novou venkovní vpust', vč. napojení na nové potrubí