

LA0106 **LA0107**

1) Na sloup upevnit pomocí dvou šroubů TH 10x40 a dvou matic M10 ocelovou objímku pro půlmísu.

LA0106 **LA0107**

2) Připevnit závěsné plechy na jednu (LA0106) nebo dvě (LA0107) půlmísy pomocí dvou / čtyř šroubů FHC 10x50.

LA0106 **LA0107**

3) Z vnitřní strany nádoby vložit na šrouby FHC 10x50 podložky M10 a utáhnout maticemi M10.

LA0106 **LA0107**

4) Ke spodní části závěsných plechů přichytit půlobjímku pro půlmísu pomocí dvou šroubů FHC 10x50.

LA0106 **LA0107**

5) Z vnitřní strany nádoby vložit na šrouby podložky M10 a utáhnout maticemi M10.

LA0106 **LA0107**

6) Zavěsit půlmísu na háčky objímky. Instalace sestavy LA0106 je dokončena.

LA0107

7) Z druhé strany objímky zavěsit druhou půlmísu.

LA0107

8) Instalace sestavy LA0107 je ukončena.

Tato část se týká dokončení instalace sestavy LA0107 (dvě půlmísy)

POTŘEBNÝ MATERIÁL
(dodaný):

LA0106

1 půlmísa prům. 850 mm

1 galva ocel objímka pro půlmísu

1 galva ocel půlobjímka pro půlmísu

2 závěsné plechy pro 1 půlmísu

2 šrouby TH 10x40
4 šrouby FHC 10x50
6 matic M10
4 podložky M10

pro sloupky s Ø 60 – 200 mm

Půlmísa o průměru 850 mm

Kód "DEMI"

Objímka pro půlmísu - galva ocel

Kód "COL + (průměr sloupu)"

Půlobjímka pro půlmísu - galva ocel

Kód "DC + (průměr sloupu)"

Závěsný plech pro půlmísu

Kód "PL1"

Šroub TH 10 x 40	Šroub FHC 10 x 50	Matic M10	Podložka M10
Kód "VIS3"	Kód "VIS4"	Kód "VIS5"	Kód "VIS6"

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ (nedodané):

Vnitřní imbus-klíč č. 5

Plochý klíč č. 17

POTŘEBNÝ MATERIÁL
(fourni):

LA0107

2 půlmísy prům. 850 mm

1 galva ocel objímka pro půlmísy

2 galva ocel půlobjímky pro půlmísy

4 závěsné plechy pro 2 půlmísy

2 šrouby TH 10x40
8 šroubů FHC 10x50
10 matic M10
8 podložek M10

	Objekt	Sadové úpravy - ulice 1. máje v Třinci - STROMOŘADÍ	
	Obsah	4 - SPECIFIKACE MOBILIÁŘE - závěsné nádoby na VO	
	Místo	Třinec, katastrální území Třinec	
	Investor	Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec 739 61	
	Projektoval	Šimková Alena	
	Datum	ŘÍJEN 2013	Měřítko