



Technologický popis prací

Renovace pochozích ploch lodžii na Domově Sosna

1. Broušení betonových podlah – prasklin

Nutno odstranit stávající vrstvu či zbytky původního nátěru, větší spáry a praskliny nutno vyškrábat

2. Penetrace podkladu nátěrem

Nátěr nutno provést na dokonale očištěný a suchý povrch

3. Obnova hydroizolačního povlaku

Provedená dvousložkovou, pružnou, cementovou hydroizolační stěrkou, která je určena k vodotěsné ochraně betonu. Stěrka by měla být nanášena hladítkem ve 2 vrstvách s použitím perlinky v 1. Vrstvě.

4. Hydroizolační nátěr soklů

Provedení po celém obvodu balkonů, výška nátěru min. 100 mm

5. Těsnicí pás

Do spoje podlaha – stěna, šířka pásky min. 100 mm, páska pro použití do Mokrých prostor

6. Nátěr klempířských konstrukcí

Odstranění uvolněných částí původního nátěru oškrabáním, provedení 2x vrstev nátěru syntetickou barvou na kovy