



- 1 - DŘEVĚNÝ HRANOL IMPREGNOVANÝ 140/100 2x
- 2 - HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA EPDM
- 3 - ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 100 S - TL. 200 mm
- 4 - ŽLAB
- 5 - OPLECHOVÁNÍ U ŽLABU
- 6 - STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA
- 7 - PŮVODNÍ HYDROIZOLACE
- 8 - PŮVODNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- 9 - KOTVENÍ HRANOLU ZÁVITOVOU TYČÍ M8 NA CHEM. KOTVY
- 10- OKAPNÍČKA

## ÚPRAVA STŘECHY U OKAPU

1:5