



### MAZACÍ OBDOBÍ 6x DO ROKA

5 Vodítka kabiny, závaží	T -K3
5 Vodítka kabiny, závaží - samomazací - doplnit	PP90
7 Omezovač rychlosti - čep	T -K3
18 Kladka - čep	T -K3

### MAZACÍ OBDOBÍ ČTVRTLETNÍ

3 Náprín. závaží OR-čep kladky OL-J4	
6 Dveř.uzáv.(zámek,sklapka)	OR-J4
8 Zachycovače směr OL-J4	
(vedení, hřídel, čep)	a T -K3
9 Elektr.spin.v šachtě-osy	
čepy(i na kabině, pohyb.podl.)	OL-J4
11 Odklán. křivka - čepy	OL-J4
12 Magnet křivky - čep páky	OL-J4
13 Pohyb. podlaha - čepy osy	OL-J4
19 Šachet. dveře- čepy(padací)	OL-J4
lišta, hřídel ,ulož. hř. vložky	
22 Vodiče klece - čepy	OL-J4

### MAZACÍ OBDOBÍ ROČNÍ

10 Nosná lana	EL
---------------	----

### MAZACÍ OBDOBÍ 2-ROČNÍ

14 Lano omezovače rychlosti	EL
20 Napínací záv. OR-vod.tyče	T -K3

### MAZADLA

OL - J4	Olej ložiskový	ČSN 65 6610
EP/HT/220	Olej TOTAL CARTER	
OD - 4	Olej tmavý	ČSN 65 6660
T - K3	Tuk mazací	ČSN 65 6911
EL	ELASTIK mazadlo na lana	

OL- B1	Olej ložiskový	ČSN 65 6611
FIRMOL	Výplachová směs	

## MAZACÍ PLÁN

OSOBNÍHO, NÁKLADNÍHO VÝTAHU  
- TYP A1, A2, B1, B2

Č. PROJ.